

How To Measure

INSIDE MOUNT

Measure actual window width in 3 locations. Choose smallest. Note: inside mount requires 1.75" deep recess.

OUTSIDE MOUNT

Measure window width and add 2"-3" to allow for overlap.

HYBRID MOUNT

Measure actual window width in 3 locations. Choose smallest. See hybrid chart. Note: hybrid mount requires 1" deep recess.

Cómo medir

MONTAJE INTERIOR

Mida el ancho real de la ventana en 3 lugares. Elija el más pequeño. Nota: el montaje interno necesita un hueco de 4,5 cm de profundidad.

MONTAJE EXTERIOR

Mida el ancho de la ventana y agregue 5-7,5 cm para la superposición.

MONTAJE COMBINADO

Mida el ancho real de la ventana en 3 lugares. Elija el más pequeño. Consulte la tabla de montaje combinado. Nota: el montaje combinado necesita un hueco de 2,5 cm de profundidad.

Comment mesurer

FIXATION INTERNE

Mesurer la largeur de la fenêtre à partir de trois emplacements. Choisir le plus petit. Remarque : la fixation interne requiert une embrasure de 4,5 cm.

FIXATION EXTERNE

Mesurer la largeur de la fenêtre et ajouter 5 à 7,5 cm pour prévoir le chevauchement.

FIXATION HYBRIDE

Mesurer la largeur de la fenêtre à partir de trois emplacements. Choisir le plus petit. Consulter le tableau hybride. Remarque : la fixation hybride requiert une embrasure de 2,5 cm.

HYBRID CHART

TABLA DE MONTAJE COMBINADO

TABLEAU HYBRIDE

Window Size	Use
Tamaño de la ventana	Utilice
Dimensions de la fenêtre	Utiliser
19"→23" (48→58 cm)	23" (58 cm)
23"→27" (58→69 cm)	27" (69 cm)
27"→31" (69→79 cm)	31" (79 cm)
31"→35" (79→89 cm)	35" (89 cm)